

卡诺普控制系统PLC说明书

CRP PLC MANUAL OF CONTROL SYSTEM



请确保相关说明书到达本产品的最终使用者手中。

CROBOTP相关说明书:

卡诺普机器人安全手册 编程指令说明书 CRP使用说明书(触屏版) CRP-CD80-CRX8 硬件说明书 CRP-CD60-CRX8 硬件说明书 CRP-S100 硬件说明书 外部轴扩展说明书 机器人简易操作手册

十分感谢您选用本公司产品! 本产品相关手册请妥善保管,以备需要时查阅! 如设备需要转手,请将相关资料一并转交对方! 机器人相关手册未做说明的按键、功能、选项视为不具备,请勿使用!

修订说明			
2018-06-13			
2018-08-01	调整字体		
2019-03-27			

安全标志

标志	说明	
1 危险	表示如果无视该标识并进行错误使用,则可能会导致死亡 或重伤等。	
於 警告	」 误操作时有危险,可能发生中等程度伤害或轻伤事故及设备 故障。	
بابرار	不遵守本标志内容可能会引起人身伤害和/或机械损伤。	
★ 注意	表示关于机器人规格、操作和维护的注意信息。	

说明:即使是"小心"所记载的内容,也会因情况不同而产生严重后 果,因此任何一条注意事项都极为重要,请务必严格遵守。

甚至在有些地方连"警告"或"危险"等内容都未记载,也是用户必须 严格遵守的事项。

安全注意事项





安全操作规程

1、所有工业机器人操作者,都必须参加机器人相关培训,学习安全防 护措施和使用机器人的功能。

2、在开始运行机器人的之前,确认机器人和外围设备周围没有异常或 者危险情况。

3、在进入操作区域内工作前,即便机器人没有运行,也要关掉电源, 或者按下急停按钮。

4、当在机器人工作区内编程时,设置相应看守,保证机器人能在紧急 情况,迅速停止。示教和点动机器人时不要带手套操作,点动机器人时要 尽量采用低速操作,遇异常情况时可有效控制机器人停止。

5、必须知道机器人控制器和外围控制设备上的紧急停止按钮的位置, 以便在紧急情况下能准确的按下这些按钮。

6、永远不要认为机器人处于静止状态时其程序就已经完成。此时机器 人很有可能是在等待让它继续运动的输入信号。

-,	概述1
二、	梯形图中的基本元件符号1
Ξ、	指令表中的基本逻辑指令2
	3.1 LD、LDI、OUT指令2
	3.2 AND与ANI指令2
	3.3 OR与ORI指令2
	3.4 ORB与ANB指令2
	3.5 MPS、MRD、MPP栈存储器与多重输出指令2
	3.6 SET与RST指令2
	3.7 NOP与END指令3
四、	元件说明3
	4.1 元件列表
	4.2 元件详细说明书
	4.2.1 输入继电器(X)3
	4.2.2 输出继电器(Y)4
	4.2.3 内部继电器(M)4
	4.2.4 定时器(T)4
	4.2.5 计数器(C)5
五、	系统的PLC资源6
六、	PLC程序编辑7
	6.1 PC机上PLC程序编辑简介7
	6.2 PLC编辑软件基本操作7
	6.3 编辑PLC梯形图

目 录

6.3.1 编	编辑常开触点	8
6.3.2 编	编辑常闭触点	9
6.3.4 编	编辑输出线圈	9
6.3.5 编	编辑输出置位线圈	9
6.3.6 册	删除元件和直线连线	10
6.3.7 册	删除和增加梯形图行	10
6.4 生成	戊指令表文件	10
6.5 PLC	C梯形图举例	11
6.5.1 词	读取上升沿指令举例	11
6.5.2 词	读取下降沿指令举例	12
七、PLC程序	序的备分与更新	12
7. 1 PLC	C备份	12
7. 2 PLC	C更新替换	13
附件		15
附件1:	:系统专用辅助继电器M定义表	15

一、概述

卡诺普的控制系统具有软件PLC功能。可根据系统的可编程I/O、辅助 继电器、定时器等资源管理系统所有I/O接口、内部辅助继电器,进行逻辑 判断、计数等处理实现对输入口的检测和对输出口的控制以及与系统内核 进行数据交换。

针对不同的系统其PLC的功能指标有所区别,系统的PLC指标如下:

	PLC指标
编辑方式	梯形图
执行指令	指令表
程序容量	10000步
执行周期	10ms
执行方式	①顺序执行、②循环执行
基本指令	内部继电器、定时器、计数器、输入继电器X、输出继电器Y

说明:

①顺序执行: PLC的执行是对指令表的程序文件一行一行逐步执行,和一般的 继电器电路的工作原理相同。

②循环执行: PLC从梯形图(指令表)的开头执行直至梯形图的结束。梯形图 (指令表)结束之后,再次从梯形图(指令表)的开头重新开始执行。

二、梯形图中的基本元件符号

在系统中为了便于梯形图的编辑,特设定如下基本元件符号:

序号	符号名称	符号图形	说明
1	常开触点		各元件(继电器)的常开触点
2	常闭触点	/	各元件(继电器)的常闭触点
3	直接输出线圈	()	各元件(继电器)的线圈
4	置位输出线圈	—(S)	各元件(继电器)的线圈(置位 保持)
5	复位输出线圈	—(R)	各元件(继电器)的线圈(复位 保持)
6	水平连接线		用于水平连接各继电器的触点和 线圈
7	垂直连接线		用于垂直连接各继电器的触点和 线圈(通常为分支用)

1

制。

三、指令表中的基本逻辑指令

在系统中PLC指令表中共有16条基本的逻辑指令,用于实现基本逻辑控

3.1 LD、LDI、OUT指令

LD:常开触点与母线连接指令。

LDI: 常闭触点与母线连接指令。

OUT:继电器线圈输出指令。

LD与LDI指令可以用于X、Y、M、T和C,它们还可以与AND、ORB指令 配合,用于分支电路的起点。OUT指令可以用于Y、M、T和C,但不能用于 输入继电器X。

3.2 AND与ANI指令

AND:常开触点串联连接指令。

ANI: 常闭触点串联连接指令。

AND和ANI指令可以用于X、Y、M、T和C。

3.3 OR与ORI指令

OR:常开触点并联连接指令。 ORI:常闭触点并联连接指令。 OR和ORI指令可以用于X、Y、M、T和C。

3.4 ORB与ANB指令

ORB: 串联电路块的并联连接指令。两个以上的触点串联连接而成的 电路称为"串联电路块",将串联电路块并联时用ORB指令。

ANB:并联电路块的串联连接指令。ANB指令将并联电路块与前面的 电路串联,在使用ANB指令之前,应先完成并联电路块的内部连接。

3.5 MPS、MRD、MPP栈存储器与多重输出指令

MPS、MRD、MPP指令分别是进栈、读栈和出栈指令,它们用于多重 输出电路。

3.6 SET与RST指令

SET:置位指令,使操作保持的指令。 RST:复位指令,使操作保持复位的指令。 SET指令可用于Y和M,RST指令可用于Y、M、T和C。

3.7 NOP与END指令

NOP:空操作指令。 END:结束指令,表示程序结束。

四、元件说明

元件是用来识别在PLC 中处理的信号的地址符号。元件编号是分配给 元件的系列号。在本系统PLC中的元件X、Y和M等的元件编号以十进制符 号表示的。

4.1 元件列表

下表为PLC系统所有元件列表

	元件说明
Х	系统输入信号
Y	系统输出信号
Т	0ms通用定时器;10ms积算定时器;100ms通用定时器; 100ms积算定时器;1s通用定时器;1s积算定时器。
С	系统计数器
М	系统辅助继电器

4.2 元件详细说明书

4.2.1 输入继电器(X)

输入继电器是系统PLC接收外部输入的开关量信号的窗口。从外部元件 (如按钮、转换开关、限位开关或数字开关)的指令,由输入点电路引入 到系统;假想每个输入点对应有一个继电器Xn,PLC程序可以用该继电器 的常开和常闭触点进行程序编辑,并可多次使用,如下图所示。





★注: 输入继电器编号用十进值表示。

4.2.2 输出继电器(Y)

输出继电器是系统PLC向外部负载发送信号的窗口。输出继电器用来将 系统PLC的输出信号传送给输出点,再由其输出点驱动外部负载。输出点 的每一个继电器仅有一对常开点,但是在梯形图每一个输出继电器的常开 触点和常闭触点都可使用(并可多次使用),如下图所示:







4.2.3 内部继电器(M)

内部继电器是PLC 中的辅助继电器,不能直接输出到外部源,通常被 定义为某个功能的输入、输出或状态,是PLC与系统核心控制软件的信息 传递通道。他具有以下特点:

- (a) 关掉电源时这些继电器即被清除。
- (b) 可在梯形图中使用的内部继电器的常开触点和常闭触点。

(c)内部继电器编号以十进制数表示,多数内部继电器已被系统定义 某个功能和控制方式,只有部分内部继电器作为临时中间信号使用。

4.2.4 定时器(T)

系统PLC中的定时器相当于继电器系统中的时间继电器。在本系统中定时器分通用定时器和积算定时器。常数K作为定时器的设定值。

1. 通用定时器

其工作原理为:

当输入条件满足时定时器开始计时,当计时到达设定值时,该定时器 触点接通。如果输入条件断开,定时器计数值将自动被重置为0,触点也 将断开。定时器的设置值(K)为一个十进制数,可在1到9999范围内。

例:如图4.3,当输入继电器X5有效时,定时器T01开时计数,0.5秒 (K值为50,T01为10ms定时器,定时时间=50*10ms)后T01触点接通, 当输入继电器X5无效时,定时器T01被重置为0,触点也断开。



图 4.3

2. 积算定时器

其工作原理为:

当输入条件满足开始计数,当计时到达设定值时,该定时器触点接通;即使输入条件断开,累计定时器当前值(计数值)仍将保持,触点状态也不改变。当执行RST 指令时,累计定时器计数值将被设置为0,触点将断开。定时器的设置值(K)为一个十进制数,可在1到9999范围内。

例:如图4.4,当输入继电器X5有效时,定时器T04开始计时。1秒(K 值为100,T04为10ms定时器,定时时间=100*10ms)后T04触点接通。 如波形图所示,即使输入条件X5断开,累计定时器T04当前值(计数值)仍将 保持,触点状态也不改变。当输入继电器X7有效时,定时器T04被复位为 0,触点也断开,当输入信号再次有效时T04又从0开始计时。



图 4.4

4.2.5 计数器(C)

计数器是用来对输入条件(X、Y、M、T)的上升沿进行累加和检测。 所以,当输入条件是ON时,计数不发生变化。其响应周期为100ms。所 以输入条件的接通和断开持续时间应大于100ms。本系统PLC共有16个计 数器C01-C15,其有如下特征:

(a)计数值为一个十进制数可在1到9999范围内指定。

(b)即使输入条件关闭时计数器的计数值不会被清除,必须用RST 指令 清除计数器计数值。

(c) 可在梯形图中使用计数器的常开触点和常闭触点。

例:如下图所示,X5输入信号有效后,C0被复位,它对应的计数值被 置"0",其常开触点断开(常闭触点接通)。X7输入信号用来提供计数 输入信号,当计数器的复位输入断开,计数输入信号由断开变为接通(即 计数脉冲的上升沿)时,计数器的当前值加1。在9个输入计数脉冲后,C0 计数器有效(常数K为9),其常开触点接通(常闭触点断开),Y0输出有效。若再来输入脉冲计数器计数值不变,直到复位输入信号有效,计数器 计数值被置"0"。



五、系统的PLC资源

元件	编号	数量	说明	
	X00-X22	23	通用输入接口	
Х	X24-X46	23	备用	
	X48-X63	16	运动控制输入接口	
	X64-X88	25	机器人示教器与专用端子输入接口	
	Y00-Y23	24	通用输出接口	
V	Y24-Y46	22	备用	
Ŷ	Y48-Y55	8	运动控制输出接口	
	Y56-Y63	8	机器人示教器与专用端子输入接口	
	Т00-Т09	10	10ms通用定时器	
т	T10-T19	10	10ms积算定时器	
	T20-T29	10	100ms通用定时器	
	T30-T39	10	100ms积算定时器	
	T40-T49	10	1s通用定时器	
	T50-T59	10	1s积算定时器	
С	C00-C19	20	系统计数器	
м	M00-M499	500	系统专用辅助继电器	
M	M500-M799	300	通用辅助继电器	

各系统硬件接口的信号分布不同,具体详见各系统硬件说明书。

系统专用辅助继电器定义表格见附件1。强烈建议用户使用M500-M799 之间的辅助继电器。其他范围系统已经使用。M继电器范围M00-M1023。 普通M继电器,严禁双线圈输出。

六、PLC程序编辑

控制系统的PLC梯形图编辑,可在PC机上用专用PLC编辑软件(PLC. EXE)编辑产生PLC文件plc.lad(梯形图文件)和plc.plc(指令表文件),编 辑完后传送到系统上运行即可;也可直接在系统上编辑梯形图来运行。

6.1 PC机上PLC程序编辑简介

控制系统基于Windows系统的PLC编辑软件名为PLC.EXE的可执 行程序,无需安装,直接拷贝到PC机本地硬盘上就可以了,其支持 Windows98/NT4.0/2000/XP中文版。

6.2 PLC编辑软件基本操作





说明

1、梯形图编辑完成后,必须分别在梯形图与指令表的界面下做保存的操作,否则编辑的梯图会与实际执行的不符。

2、梯形图与指令表的文件名都需为plc,否则控制系统将无法视别。

点击菜单栏中"文件"下的"退出"菜单(如下图所示)或点击控制 栏的" 退出XX "按钮退出软件。

★注意

在退出程序之前请确认是否保存当前的PLC文件。

6.3 编辑PLC梯形图

编辑梯形图时始以光标(如下图所示)为焦点,光标的移动可以 用鼠标点击或用键盘方向键控制。

PLC	PLC -	无标题	Contraction of the local division of the loc			x
文	件(F)	编辑(E) 查看(V) 帮助	H)			
	ነ 🖻	🔒 X 🖻 🛍 🎒	- ++ ++ -() -(5) -(8) ×+	0 ×1 ×1 1400 1		
M	4700				Y000	
0	000		J		9	
			_		Y001	
0	001				9	
					Y002	
0	002				\square	

图 6.1

编辑水平连线:将光标移动到编辑处点击工具栏的"**一**"按钮即可。

编辑垂直连线:将光标移动到编辑处前面点击工具栏的" I "按钮即 可。

6.3.1 编辑常开触点

将光标移动到编辑处点击工具栏的" **++**",此时会出现下图所示的 对话框,然后在对话框中选择相应的元件和输入对应编号,点击"确定" 即可。



图 6.1

★注意 其对话框中"参数"栏不需做任何设置。

6.3.2 编辑常闭触点

将光标移动到编辑处点击工具栏的"**艹**",此时会出现下图所示的 对话框,然后在对话框中选择相应的元件和输入对应编号,点击"确定" 即可。



图 6.2	
-------	--

	★注意
其对话框中"参数"	栏不需做任何设置。

6.3.4 编辑输出线圈

将光标移动到编辑处点击工具栏的" **○**",此时会出现如下图所示的对话框,而后在对话框中选择相应的元件和输入对应编号,点击"确 定"即可。





★注意
1、其对话框中"元件名称"栏不能选X。
2、其对话框中"参数"栏只有元件为T或C时才需做相应设置,其余 元件不需做任何设置。
3、在编辑PLC梯形图时,注意不要出现双线圈(一个线圈出现在两个 不同的位置。

6.3.5 编辑输出置位线圈

将光标移动到编辑处点击工具栏的" • ",此时会出现下图所示的 对话框,而后在对话框中选择相应的元件和输入对应编号,点击"确定" 即可。





★注意

1、其对话中"元件名称"栏不能选X、T和C。

2、其对话中"参数"栏不需做任何设置。

6.3.6 删除元件和直线连线

删除元件:将光标移动到要删除元件处点击工具栏的"**×**-1"按钮即可。这时所指的元件包括:水平连线、常开触点、常闭触点、所有输出线圈。

删除垂直连线:将光标移动到要删除的垂直连线的前面点击工具栏的 " × "按钮即可。

6.3.7 删除和增加梯形图行

删除一行梯形图:将光标移动到要删除那一行点击工具栏的" <mark>>>></mark>" 按钮即可。

增加一行梯形图:要在某一行前面增加一行梯形图就将光标移动到那 一行点击工具栏的"**then**"按钮,此时就会在那一行前出来一行空白行, 用于编辑一行梯形图。

6.4 生成指令表文件

在本编辑软件中指令表是不能编辑的,其指令的产生是根据梯形图编 译而来的。因此在产生指令表的同时也就是对梯形图进行编译。当梯形图 编辑完成后,点工具栏的保存按钮将梯形图保存起来,之后再点击控制栏 的"指令表"按钮就会产生指令文件。如下图所示:



图 6.5



如果当梯形图有逻辑上原则性的错误的时候,软件会自动弹出一个对 话框加以说明,此时将不会产生指令表(直到编译无错后才会产生指令 表),如下图所示。

下降沿		×
編編(E) 查看(V) 帮助(H) □ × === (E 二冊 → + → - O - O - O × 0 × 1 × m 1 m ? №?		
	M200	^
201	M203	
	<u>S</u> M201	
I	-0	
PLC		
林形图的第2行附近有错。错误类型:该行不完整,有空缺或非法元件!		
确定		
	K等沿 等级(E) 查惹(V) 零助(H) □ & 匝 范 @ - 1 ++ + -○ -○ -○ ×□ ×1 水→ 1 → ? 校? 201 PLC	S端沿 G

图 6.6

★**注意** 指令表转成功后必须要保存,否则进行控制系统运行的情况会与梯图 不符。

PLC文件编辑完成会在其相应有存储目录下产生PLC.plc和PLC.lad文件,即系统将执行的PLC程序文件。

6.5 PLC梯形图举例

6.5.1 读取上升沿指令举例



图 6.7

工作说明:利用PLC一个扫描周期内顺序执行,来读上升沿或下降沿。 X00为需要读取的输入口,M200和M201为辅助继电器。读取的上升沿存 储在M202中,需要再次读取时,需要对M202复位(程序或PLC复位)。

顺序执行第一行时,当X00由无效变为有效时,M200有效。

运行第二行时,由于之前的M200已经有效,则第二行的常开M200接 通,常闭M201还没执行到,常闭M201处于接通状态,此时将M202置为有 效。

运行到第三行时,由于之前M200有效,常开M200有效,则将M201为 有效。 6.5.2 读取下降沿指令举例



图 6.8

工作说明:利用PLC一个扫描周期内顺序执行,来读上升沿或下降沿。 X00为需要读取的输入口,M200和M201为辅助继电器。读取的下降沿存储 在M203中,需要再次读取时,需要对M203复位(程序或PLC复位)。

顺序执行第一行时,当X00由有效变为无效时,M200由有效变无效。

运行第二行时,由于之前的M200已经无效,则第二行的常闭M200接通,上一周期M201已经有效,本周期还没执行到,常开M201处于接通状

态,此时将M203置为有效。

运行到第三行时,由于之前M200无效,则将M201为无效。

七、PLC程序的备分与更新

为方便在电脑上编辑系统PLC程序,系统可通过U盘将PLC程序备分到 U盘中,当编辑完成后也可通过U盘更新PLC,从而实现用户想要的逻辑功 能。

7.1 PLC备份

1.将U盘插入系统主机的USB接口

2.依次点击【文件操作】-【文件保存到U盘】-【用户PLC 保存到U 盘】,如下图所示:

	文件操作			参数设置	监视	
1	文件保存到U盘	•	1	参数 保存到	U盘	
2	从四盘导入	٠	2	用户程序 保	存到U盘	
<u>3</u>	软件升级	•	<u>3</u>	用户PLC 保存	F到U盘	
4	注释保存到U盘	•	4	系统PLC 保存	F到U盘	
<u>5</u>	从U盘读入注释	٠	<u>5</u>	一键系统备例	ΰ	
<u>6</u>	故障备份		<u>6</u>	焊机曲线 保	存到U盘	
7	卸载U盘		Γ			

图 7.1

3.几秒后系统状态栏(屏幕正下方)会提示 "plc.lad文件已经拷到E盘下,如要拔出请卸载U盘"和 "plc.plc文件已经拷到E盘下,如要拔出请卸载U盘",如下图所示:

1 8	06-11	18:43:42	454	plc.lad文件夹已经拷贝到E盘下,如要拔出请卸载U盘
① 9	06-11	18:43:42	456	plc.plc文件夹已经拷贝到B盘下,如要拔出请卸载U盘

4.卸载U盘

依次点击【文件操作】-【卸载U盘】,如下图所示:

义件保存到0盆	•
从U盘导入	•
软件升级	•
注释保存到U盘	•
从U盘读入注释	•
故障备份	
卸载U盘	
	从U盘导入 软件升级 注释保存到U盘 从U盘读入注释 故障备份 卸载U盘



系统的状态栏提示如下图所示。



图 7.4

5. 检查备份文件

从系统主机上拔出U盘,插入电脑,打开U盘,有下图所示文件:

plc.lad	plc.plc
图	7.5

7.2 PLC更新替换

1.将U盘插入系统主机的USB接口

2.依次点击【文件操作】-【从U盘读入】-【读入 用户PLC 到系统】, 如下图所示:

	文件操作	程序编辑		参数设置	监	视
1	文件保存到U盘	•	-			更改時
2	从四盘导入	•	1	读入 参数 爭	副系统	
<u>3</u>	软件升级	•	2	读入 用户程	序 到新	领
4	注释保存到U盘	•	<u>3</u>	读入 用户PL	c 到系	统
<u>5</u>	从U盘读入注释	•	4	读入 系统PL	c 到系:	统
<u>6</u>	故障备份		<u>5</u>	一键读入系统	充	
Ţ	卸载∪盘		<u>6</u>	读入 焊机曲	线 到新	领

图 7.6 3.用户PLC读入系统后,弹出下图所示界面:



图 7.7

4.点击【OK】,系统重启。

5.等待正常开机后,用户PLC程序更新替换完成,拔下U盘。

附件

附件1:系统专用辅助继电器M定义表

编码	────────────────────────────────────	性质	说明
моо	急停	状态	该辅助继电器有效时系统处理于急停状态, 也可用其触点来做控制。
M01	刚启动	状态	系统一启动该辅助继电器有效,表示刚刚开 机。
M02	示教模式	状态	当系统处于示教模式时该辅助继电器有效
M03	再现模式	状态	当系统处于再现模式时该辅助继电器有效
M04	远程模式	状态	当系统处于远程模式时该辅助继电器有效
M05	按键进给模式	状态	当系统按键进给模式时该辅助继电器有效
M06	手轮进给模式	状态	当系统手轮进给模式时该辅助继电器有效
M07	禁止进给模式	状态	当系统禁止进给模式时该辅助继电器有效
M08	安全开关	状态	安全开关按下有效该辅助继电器有效
M09	允许进给	输入	当安全开关有效时,该辅助继电器有效,机 器人方可上使和运行 自动下没有报警也可以 运行
M10	减速停止	输入	
M11	快速停止	输入	
M12	运行	输入	自动运行下,该辅助继电器有效,机器人运行.
M13	防撞传感器	输入	该辅助继电器有效时表示防撞传感器动作
M14	维护模式	输入	该辅助继电器有效时表示安全插销信号动作
M15	全速运行模式	输入/状 态	该辅助继电器有效时表示全速运行信号动作
M16	报闸检测	输入	该辅助继电器有效时表示机器人的把闸均松 开
M17	伺服准备好	输入	各轴驱动准备好
M18	绝对编码器读入状态	状态	读取绝对码盘位置
M19	报闸控制	输出	用于控制报闸输出
M20	伺服使能	输出/状 态	当该辅助继电器有效时表示伺服电机已上电
M21	运行中	输出/状 态	当该辅助继电器有效时表示机器人及外部轴 在运动中(点运行灯)
M22	停止中	输出/状 态	当该辅助继电器有效时表示机器人及外部轴 在停止中(点停止灯)

编码	名称 S100系统 CRX8系统			说明
M23	机器人异常			当该辅助继电器有效时,表示机器人及外部
M24	报警(异常)复位R		输出	在急停或机器人异常时系统在专用界面按 "复位"键时该状态继由器有效2秒后撤消
M25	急,	停方式	输入/状 态	该辅助继电器有效时表示机器人处于硬件急 停状态
M26	POV	VER ON	,0,	绿色图标
M27	脉冲	中发完成		
M28	远	程运行	输入	当本继电器有效时运行程序,用外接运行按 钮。
M29	远	程停止	输入	当本继电器有效时停止程序,用外接停止按 钮。
M30	J1轴	驱动报警	输入	该辅助继电器有效时表示J1轴驱动报警
M31	J1轴驱	区动准备好	输入	该辅助继电器有效时表示J1轴驱准备好
M32	J2轴	驱动报警	输入	该辅助继电器有效时表示J2轴驱动报警
M33	J2轴弧	区动准备好	输入	该辅助继电器有效时表示J2轴驱准备好
M34	J3轴	驱动报警	输入	该辅助继电器有效时表示J3轴驱动报警
M35	J3轴弧	区动准备好	输入	该辅助继电器有效时表示J3轴驱准备好
M36	J4轴	驱动报警	输入	该辅助继电器有效时表示J4轴驱动报警
M37	J4轴弧	区动准备好	输入	该辅助继电器有效时表示J4轴驱准备好
M38	J5轴	驱动报警	输入	该辅助继电器有效时表示J5轴驱动报警
M39			输入	该辅助继电器有效时表示J5轴驱准备好
M40			输入	。 该辅助继电器有效时表示J6轴驱动报警
M41			输入	。 该辅助继电器有效时表示J6轴驱准备好
M42			输入	
M43			输入	
M44				
M45	1844 吸动准条好		输入	
M46		·····································	状态	
M47		位置招差	- 状态	.12轴位置超差时 有效
M48	J3轴		状态	
M49	J4轴		状态	
M50	J5轴		状态	
M51	J6轴	位置超差	状态	
M52	J7轴·	位置超差	状态	
M53	J8轴	位置超差	状态	
M54	J1轴回零	减速开关有效	输入	
M55			输入	
M56			输入	
M57			输入	
M58			输入	
M59			输入	
M60	J7轴回零减速开关有效		输入	
M61	J8轴回零	减速开关有效	输入	
M62	J1正限位有效	正硬限位有效	输入	
M63	J2正限位有效	负硬限位有效	输入	

	名称			28 00
编码	S100系统	CRX8系统	1 1100	以明
M64	J3正限位有效		输入	
M65	J4正限位有效		输入	
M67	J6正限位有效		输入	
M68			输入	
M69	」8正限位有效	」10轴驱动准备好	输入	
M70	11 分限位有效		输入	
M71	126限位有效		- 1m/ (
M72	12负限位有效		榆入	
M72	14分阳位有效	112抽呕动发言		
IVI / 3	J4贝限位有效			
M74			制八	
M75		J10轴伺服使能完成	输入	
M76	J7负限位有效	J11轴伺服使能完成	输入	
M77	J8负限位有效	J12轴伺服使能完成	输入	
M78	J1轴回氧	零状态继电器	状态	该继电器有效表示已经回零完成
M79	J2轴回零	零状态继电器	状态	该继电器有效表示已经回零完成
M80	J3轴回零	零状态继电器	状态	该继电器有效表示已经回零完成
M81	J4轴回氧	零状态继电器	状态	该继电器有效表示已经回零完成
M82	J5轴回零	零状态继电器	状态	该继电器有效表示已经回零完成
M83	J6轴回零	零状态继电器	状态	该继电器有效表示已经回零完成
M84			状态	该继电器有效表示已经回零完成
M85			状态	该继电器有效表示已经回零完成
M86			状态	这继由哭有效表示伺服使能完成
M00	12轴伺服使能完成		北志	这继由哭友効素子伺服使能完成
M00	12轴伺服使能完成			这些中国方动主一句明体的中式
1000	」「リンクロンクロンクロンクロンクロンクロンクロンクロンクロンクロンクロンクロンクロン		小心	这级电器有双衣小问服使能元成
M89	3+袖间版使形元成		<u> </u>	该继电器有效表示问服使能元成
M90			状态	该继电器有效表示伺服使能完成
M91	J6轴伺服使能完成		状态	该继电器有效表示伺服使能完成
M92	J7轴伺服使能完成		状态	该继电器有效表示伺服使能完成
M93	J8轴伺服使能完成		状态	该继电器有效表示伺服使能完成
M94		到期保养提醒	状态	该继电器有效表示机器人该保养了。由 1,2,3,6轴补油提醒状态,以及1,2,3轴换油提 醒状态,这两个状态或关系得来的。这两个 状态见设备信息-设备保养维护界面
M95		MQTT通讯异常报警	状态	
M96	通信示教會		状态	
M97	通信示教会钥匙开关状态		状态	
M98	通信示数章		状态	
1100				
M99		操作参数控制		0:天闭MC回路1:后用MC回路
M100	再现远程模式下,信号有效到无效,回 到主程序第一行		状态	
M101			状态	
M102	驱动器报警		状态	
M103	工作原点1		状态	GP96
M104	工1	作原点2	状态	GP97
M105		作原点3	状态	GP98
M106		作原点4	状态	GP99
L				

(+	名称				
编码	S100系统	CRX8系统	性质	况明	
M107	迈讯绝对伺服 SEN	坐标保存完成输出	状态		
M108	掉电检测		输入	该继电器有效,表示机器人系统强电断开;无 效表示系统强电正常	
M109	远程伺服上电按钮	,按一次上电,再按下电	输入		
M110	远程复位,有报警情	情况,再远程模式下有效	输入		
M111	禁止	喷枪开启	输入	Y0: 1-禁止喷枪打开 0-允许喷枪打开	
M112	P	贲枪1	输入	1-禁止喷枪1打开 0-允许喷枪1打开	
M113	P	贲枪2	输入	1-禁止喷枪2打开 0-允许喷枪2打开	
M114	喷林	仓1开气	输出	Y1	
M115	喷林	仓2开气	输出	Y2	
M116	喷林	仓1开枪	输出	Y3	
M117	喷林	仓2开枪	输出	Y4	
M118			输入	按下置高,延时100毫秒置低.自动循环完成 一次输出,公转盘	
M119	再现下模式	代程序结束置低	状态		
M120	自转盘正	转信号(点动)	输入		
M121	自转盘反	转信号(点动)	输入		
M122	自转盘正	转信号(连续)	输入		
M123	自转盘反	转信号(连续)	输入		
M124	有效 J7轴存在J8轴上,两个相同		输入	J7轴脉冲复制到J8轴上,此时J7和J8轴脉冲 相同	
M125	有效 J8轴存在J7轴上,两个相同		输入	J8轴脉冲复制到J7轴上,此时J7和J8轴脉冲 相同	
M126	禁止J8轴		输入	该继电器有效,禁止J8轴,J7轴正常	
M127			输入	该继电器有效,禁止J7轴,J8轴正常	
M128	系统报警	§停止机器人	状态	停止后置1、复位后置0	
M129					
M130	程序	运行状态	状态	机器人在运行状态将该继电器置1,停止状态 置0	
M131	跟踪A点题	距离输出判断	状态	跟踪中过了A点多少距离输出,该继电器有 效,下次跟踪开始撤销	
M132		禁止J9轴		该继电器有效,禁止J9轴,J10轴正常	
M133		禁止J10轴		该继电器有效,禁止J10轴,J9轴正常	
M134					
M135	打开记录反馈关节			该继电器有效,则记录反馈关节	
M136	FEEDJ文件打开与关闭			该继电器上升沿,打开FEEDJ文件,下降 沿,关闭FEEDJ文件。	
M137					
M138					
M139	报警清除零位		输入	1-报警不清除零位 0-报警清除零位	
M140	回零中		输出		
M141	回零完成		输出		
M142	回零失败		输出		
M143	开始自动回零		输出		
M144	运行	 了到零点	输出		
M145					
M146					
M147					

(4.72	名称		11L F	
编码	S100系统	CRX8系统	性质	况明
M148		急停延时下强电	输入输出	急停延时下强电
M149		节能提示	输入	机器人进入节能模式,伺服下电
M150	E			系统PLC已经使用
M151	已经使用			系统PLC已经使用
M152	E	经使用		系统PLC已经使用
M153	E	经使用		系统PLC已经使用
M154	E	经使用		系统PLC已经使用
M155	E	经使用		系统PLC已经使用
M156		经使用		系统PLC已经使用
M157	已经使用	已删除		超过一定时间伺服使能没有完成有效
M158	已经使用	已删除		伺服使能完成
M159		经使用	状态	CRX8:远程界面,远程有效,预约无效
M160	搬运界面	面手动M控制	输出	M快捷键,可以通过键盘控制
M161		搬运界面手动M控制	输出	M快捷键,可以通过键盘控制
M162	搬运界面	面手动M控制	输出	M快捷键,可以通过键盘控制
M163	搬运界面	面手动M控制	输出	M快捷键,可以通过键盘控制
M164	搬运界面	面手动M控制	输出	M快捷键,可以通过键盘控制
M165	搬运界面手动M控制		输出	M快捷键,可以通过键盘控制
M166			输出	
M167	搬运界面手动M控制		输出	
M168	搬运界面手动M控制		11111111111111111111111111111111111111	
M169			11111111111111111111111111111111111111	
M171	J1轴伺服报警		状态	回通过伺服参数设置该继电器状态, 0- 常闭 1-常开
M172	J2轴伺服报警		状态	可通过伺服参数设置该继电器状态, 0-常闭 1-常开
M173			状态	可通过伺服参数设置该继电器状态, 0-常闭
M174			 状态	可通过伺服参数设置该继电器状态, 0-常闭
M175	J5轴	伺服报警	状态	可通过问服多数反量该继电器状态,0-吊肉 1-常开
M176	J6轴伺服报警		状态	可通过伺服参数设置该继电器状态, 0-常闭 1-常开
M177	J7轴伺服报警		状态	可通过伺服参数设置该继电器状态, 0-常闭 1-常开
M178	J8轴伺服报警		状态	可通过伺服参数设置该继电器状态, 0-常闭 1-常开
M179	+			
M180			输入	
M181			输入	
M182	水冷异常检测		输入	
M183	寻点	信号检测	输入	
M184	寻位	启动信号	输出	
M185	引弧成功状态信号(数字)		输入	1-有效,0-无效

(合 7日	名称		28 四	
编码	S100系统 CRX8系统			
M186	自动送丝信号(数字)	输入	数字通讯焊机,再现模式下,该继电器有效 则送丝	
M187	自动退丝信号(数字)	输入	数字通讯焊机,再现模式下,该继电器有效 则退丝	
M188	送丝控制辅助信号	输出		
M189	送气输出信号	输出		
M190	起弧输出信号	输出	模拟输出1-电流 模拟输出2-电压	
M191	送丝输出信号	输出		
M192	寻点输出信号	输出		
M193	防撞传感器检测	输入	检测防撞传感器是否有效: 0-有效 1-无效	
M194	模拟焊接切换信号	输入	检测沿,检测一次切换一次(有效、无效交 替切换)	
M195	速度减半	输入	该继电器无效到有效,机器人动作速度变成 当前一半,有效到无效则速度恢复	
M196	机器人动作与速度控制	输入	M195有效,该继电器无效到有效,机器人动 作停止;有效到无效机器人动作,如果M195 有效,动作速度变成一半,如果M195无效恢 复动作速度。	
M197	检测MOVL和MOVC指令	输入	再现或远程模式下运行 MOVL MOVC,该继电器有效 ,其它指令和停止机器人该继电器均无效。	
M198				
M199				
M200	焊钳异常	输入		
M201	加压到达	输入		
M202	焊接完成(备用)	输入		
M203				
M204	焊钳报警复位	输出		
M205	焊钳复位	输出		
M206		输出		
M207	位置转矩切换	输出		
M208	有效使用IO控制点焊机	输入		
M209	有效模拟焊接	输出		
M210	调焦+	输入	(点击一次100毫秒的高电平)	
M211	调焦-	输入	(点击一次100毫秒的高电平)	
M212	开测距仪	输入	该继电器有效,打开测距仪	
M213	开摄像头	输入	该继电器有效,打开摄像头	
M214	前后臂选择		该继电器有效表示是前臂,无效表示是后臂	
M215	AS 指令控制电机换向	输出	AS 指令控制电机换向,停止后置0	
M216	单次循环停止	输入	增加了M216作为外部IO改变 连续循环 单次循环	
M217	AS 指令反向控制电机换向	输出	和M215反向,停止后置0	

んちてつ	名称		44 FF	<u>2</u> 4 四	
3冊14与	S100系统	CRX8系统		况明	
M218					
M219					
M220	禁止J1轴超差检测报警		输入	该继电器有效,	禁止J1轴超差检测报警
M221	禁止J2轴超差检测报警		输入	该继电器有效,	禁止J2轴超差检测报警
M222	禁止J3轴超差检	测报警	输入	该继电器有效,	禁止J3轴超差检测报警
M223	禁止J4轴超差检	测报警	输入	该继电器有效,	禁止J4轴超差检测报警
M224	禁止J5轴超差检	测报警	输入	该继电器有效,	禁止J5轴超差检测报警
M225	禁止J6轴超差检	测报警	输入	该继电器有效,	禁止J6轴超差检测报警
M226	禁止J7轴超差检	测报警	输入	该继电器有效,	禁止J7轴超差检测报警
M227	禁止J8轴超差检	测报警	输入	该继电器有效,	禁止J8轴超差检测报警
M228					
M229					
M230	折弯加压信	号			
M231	折弯回程信	号			
M232	折弯回程到位	信号			
M233	折弯开始信	号			
M234					
M235					
M236					
M237					
M238					
M239					
M240	清除码垛0 计数器GI90		输入		
M241	清除码垛1 计数器Gl91		输入		
M242	清除码垛2 计数器GI92		输入		
M243	清除码垛3 计数器GI93		输入		
M244	清除码垛4 计数器GI94		输入		
M245	清除码垛5 计数器GI95		输入		
M246	清除码垛6 计数器GI96		输入		
M247	清除码垛7 计数	器GI97	输入		
M248	清除码垛8 计数	器GI98	输入		
M249	清除码垛9 计数器Gl99		输入		
M250	视觉数据获取状态		状态	相机数据获得且处	^上 理完后,该继电器有效
M251	视觉数据获取状态		状态	相机数据获得且处	上理完后,该继电器有效
M252	视觉数据获取状态		状态	相机数据获得且处	上理完后,该继电器有效
M253	视觉数据获取状态		状态	相机数据获得且处	上理完后,该继电器有效
M254	视觉数据获取状态		状态	相机数据获得且处	上理完后,该继电器有效
M255	视觉数据获取状态		状态	相机数据获得且处	上理完后,该继电器有效

	名称		说明	
编码	S100系统 CRX8系统	性质		
M256	视觉数据获取状态	状态	相机数据获得且处理完后,该继电器有效	
M257	视觉数据获取状态	状态	相机数据获得且处理完后,该继电器有效	
M258	视觉数据获取状态	状态	相机数据获得且处理完后,该继电器有效	
M259	视觉数据获取状态	状态	相机数据获得且处理完后,该继电器有效	
M260	当前缓冲状态	状态	放物体1没放0	
M261	当前缓冲状态	状态	放物体1没放0	
M262	当前缓冲状态	状态	放物体1 没放0	
M263	当前缓冲状态	状态	放物体1 没放0	
M264	缓冲切换信号	状态		
M265	缓冲区第一层 当前缓冲状态	状态		
M266	缓冲区第二层 当前缓冲状态	状态		
M267	缓冲区第三层 当前缓冲状态	状态		
M268	缓冲区第四层 当前缓冲状态	状态		
M269	缓冲区第五层 当前缓冲状态	状态		
M270	跟踪工艺0	输入		
M271	跟踪工艺1	输入	IO切入对应的号码1	
M272	跟踪工艺2	输入	IO切入对应的号码2	
M273	跟踪工艺3	输入	IO切入对应的号码3	
M274	跟踪工艺4	输入	IO切入对应的号码4	
M275	跟踪工艺5	输入	IO切入对应的号码5	
M276	跟踪工艺6	输入	IO切入对应的号码6	
M277	跟踪工艺7	输入	IO切入对应的号码7	
M278	跟踪工艺8	输入	IO切入对应的号码8	
M279	跟踪工艺9	输入	IO切入对应的号码9	
M280	客户自定义报警	输入	是否停止机器人自己编PLC	
M281	客户自定义报警	输入	是否停止机器人自己编PLC	
M282	客户自定义报警	输入	是否停止机器人自己编PLC	
M283	客户自定义报警	输入	是否停止机器人自己编PLC	
M284	客户自定义报警	输入	是否停止机器人自己编PLC	
M285	客户自定义报警	输入	是否停止机器人自己编PLC	
M286	客户自定义报警	输入	是否停止机器人自己编PLC	
M287	客户自定义报警	输入	是否停止机器人自己编PLC	
M288		状态	1: J11轴进入干涉区;0: 干涉区外	
M289	J12轴轴干涉	状态	1: J12轴进入干涉区;0: 干涉区外	
M290		状态	1: J1轴进入干涉区;0:干涉区外	
M291	J2轴轴干涉	状态	1: J2轴进入干涉区;0: 干涉区外	
M292	J3轴轴干涉	状态	1: J3轴进入干涉区; 0: 干涉区外	
M293	J4轴轴干涉	状态	1: J4轴进入干涉区; 0: 干涉区外	
M294		状态	1: J5轴进入干涉区;0: 干涉区外	
M295	J6轴轴干涉	状态	1: J6轴进入干涉区;0: 干涉区外	
M296	J7轴轴干涉	状态	1: J7轴进入干涉区;0:干涉区外	

M297	J8轴轴干涉		状态	1: J8轴进入干涉区; 0: 干涉区外
M298		J9轴轴干涉	状态	1: J9轴进入干涉区; 0: 干涉区外
M299		J10轴轴干涉	状态	1: J10轴进入干涉区;0: 干涉区外
M300	GP170点到达状态		状态	GP170中的点到达后有效,J1-J8都到达,判断 关节,范围:0.5度
M301	GP171点到达状态		状态	GP171中的点到达后有效,J1-J8都到达,判断 关节,范围: 0.5度
M302	GP172	点到达状态	状态	GP172中的点到达后有效,J1-J8都到达,判断 关节,范围: 0.5度
M303	GP173	点到达状态	状态	GP173中的点到达后有效,J1-J8都到达,判断 关节,范围: 0.5度
编码		名称 CRX8系统	一性质	说明
M305	GP175	点到达状态	状态	GP175中的点到达后有效,J1-J8都到达,判断 关节,范围: 0.5度
M306	GP176	点到达状态	状态	GP176中的点到达后有效,J1-J8都到达,判断 关节,范围:0.5度
M307	GP177	点到达状态	状态	GP177中的点到达后有效,J1-J8都到达,判断 关节,范围: 0.5度
M308	GP178点到达状态		状态	GP178中的点到达后有效,J1-J8都到达,判断 关节,范围: 0.5度
M309			状态	GP179中的点到达后有效,J1-J8都到达,判断 关节,范围: 0.5度
M310			GP110	机器人进入区域GP110 GP111有效
1010			GP111	
M311	空间干涉		GP112 GP113	机器人进入区域GP112 GP113有效
M312	空间干涉		GP114 GP115	机器人进入区域GP114 GP115有效
M313	空间干涉		GP116 GP117	机器人进入区域GP116 GP117有效
M314	空间干涉		GP118 GP119	机器人进入区域GP118 GP119有效
M315	空间干涉		GP120 GP121	机器人进入区域GP120 GP121有效
M316	空间干涉		GP122 GP123	机器人进入区域GP122 GP123有效
M317	空间干涉		GP124 GP125	机器人进入区域GP124 GP125有效
M318	空间干涉		GP126 GP127	机器人进入区域GP126 GP127有效
M319	空间干涉		GP128 GP129	机器人进入区域GP128 GP129有效
M320	到达安全区0		状态	有效后,中断当前进程,调用safe0程序
M321	到达安全区1		状态	有效后,中断当前进程,调用safe1程序
M322		到达安全区2		有效后,中断当前进程,调用safe2程序
M323	到达安全区3		状态	有效后,中断当前进程,调用safe3程序
M324	到达安全区4		状态	有效后,中断当前进程,调用safe4程序
M325	到达安全区5		状态	有效后,中断当前进程,调用safe5程序
M326	到达安全区6		状态	有效后,中断当前进程,调用safe6程序
M327	到达安全区7		状态	有效后,中断当前进程,调用safe7程序
M328	到达安全区8		状态	有效后,中断当前进程,调用safe8程序
M329	到达安全区9		状态	有效后,中断当前进程,调用safe9程序

(è	名称		NY 00
编码	S100系统 CRX8系统	一性质	况明
M330	工位1预约运行允许信号	输入	
M331	工位2预约运行允许信号	输入	
M332	工位3预约运行允许信号	输入	
M333	工位4预约运行允许信号	输入	
M334	工位5预约运行允许信号	输入	预约程序开始运行前检测,其余时间不检测
M335	工位6预约运行允许信号	输入	1-允许 0-不允许
M336	工位7预约运行允许信号	输入	
M337	工位8预约运行允许信号	输入	
M338	工位9预约运行允许信号	输入	
M339	工位10预约运行允许信号	输入	
M340	预约0工位故障	输入	
M341	预约1工位故障	输入	
M342	预约2工位故障	输入	
M343	预约3工位故障	输入	(信号――百亜正党・不剛・预约时子注预约
M344	预约4工位故障	输入	
M345	预约5工位故障	输入	
M346	预约6工位故障	输入	
M347	预约7工位故障	输入	
M348	预约8工位故障	输入	
M349	预约9工位故障	输入	
M350	预约1的运行按钮	输入	
M351	预约2的运行按钮	输入	M35X有效条件: 上升沿,保持设定有效时
M352	预约3的运行按钮	输入	间信号有效(操作参数-20#),下降沿
M353	预约4的运行按钮	输入	当工位无预约,增加预约
M354	预约5的运行按钮	输入	当工位暂停中,继续运行
M355	预约6的运行按钮	输入	当工位预约等待中,取消预约
M356	预约7的运行按钮	输入	
M357	预约8的运行按钮	输入	
M358	预约9的运行按钮	输入	
M359	预约10的运行按钮	输入	
M360	预约1的运行灯	输出	操作参数-30#,设置M36X输出方式: 0-运
M361	预约2的运行灯	输出	行亮,停止灭
M362	预约3的运行灯	输出	1-程序完成输出2秒
M363	预约4的运行灯	输出	2-预约亮完成灭
M364	预约5的运行灯	输出	没有预约: 0-灭 1-灭 2-灭
M365	预约6的运行灯	输出	预约等待中: 0-闪烁 1-灭 2-灭
M366	预约7的运行灯	输出	预约运行中: 0-亮 1-灭 2-亮
M367	预约8的运行灯	输出	预约停止中:0-灭 1-运行完成亮,两秒后灭
M368	预约9的运行灯	输出	2-亮
M369	预约10的运行灯	输出	
M370	预约1的停止按钮	输入	
M371	预约2的停止按钮	输入	
M372	预约3的停止按钮	输入	
M373	预约4的停止按钮	输入	
M374	预约5的停止按钮	输入	

(白石)	名称			
3冊19	S100系统 CRX8系统	住顶	成吗	
M375	预约6的停止按钮	输入		
M376	预约7的停止按钮	输入		
M377	预约8的停止按钮	输入		
M378	预约9的停止按钮	输入	-	
M379	预约10的停止按钮	输入		
M380	预约1的停止灯	输出	_	
M381	预约2的停止灯	输出		
M382	预约3的停止灯	输出	预约停止中,停止灯亮	
M383	预约4的停止灯	输出	_	
M384	预约5的停止灯	输出		
M385	预约6的停止灯	输出	_	
M386	预约7的停止灯	输出	_	
M387	预约8的停止灯	输出	预约停止中,停止灯亮	
M388	预约9的停止灯	输出		
M389	预约10的停止灯	输出		
M390	取消当前预约	输入	取消当前预约等待中的所有预约	
M391				
M392	J9轴超差检测报警开 关	输入	1:禁止J9轴超差检测;0:允许超差检测	
M393	J10轴超差检测报警 开关	输入	1:禁止J10轴超差检测;0:允许超差检测	
M394	J11轴超差检测报警 开关	输入	1:禁止J11轴超差检测;0:允许超差检测	
M395	J12轴超差检测报警 开关	输入	1:禁止J12轴超差检测;0:允许超差检测	
M396	J9轴回零状态继电器	状态	1:J9轴回零完成	
M397	J10轴回零状态继电 器	状态	1:J10轴回零完成	
M398	J11轴回零状态继电 器	状态	1:J11轴回零完成	
M399	J12轴回零状态继电 器	状态	1:J12轴回零完成	
M400	当前缓冲状态	状态	放物体1没放0	
M401	当前缓冲状态	状态	放物体1 没放0	
M402	当前缓冲状态	状态	放物体1没放0	
M403	当前缓冲状态	状态	放物体1 没放0	
M404	当前缓冲状态	状态	放物体1没放0	
M405	当前缓冲状态	状态	放物体1没放0	
M406	当前缓冲状态	状态	放物体1 没放0	
M407	当前缓冲状态	状态	放物体1 没放0	
M408	当前缓冲状态	状态	放物体1 没放0	
M409	当前缓冲状态	状态	放物体1 没放0	
M410	当前缓冲状态	状态	放物体1 没放0	
M411	当前缓冲状态	状态	放物体1 没放0	
M412	当前缓冲状态	状态	放物体1 没放0	

编码	名称			
	S100系统 CRX8系统	性质	况明	
M413	当前缓冲状态	状态	放物体1 没放0	
M414	当前缓冲状态	状态	放物体1没放0	
M415	当前缓冲状态	状态	放物体1没放0	
M416	当前缓冲状态	状态	放物体1没放0	
M417	当前缓冲状态	状态	放物体1没放0	
M418	当前缓冲状态	状态	放物体1没放0	
M419	当前缓冲状态	状态	放物体1没放0	
M420	客户自定义报警	输入		
M421	客户自定义报警	输入		
M422	客户自定义报警	输入		
M423	客户自定义报警	输入		
M424	客户自定义报警	输入		
M425	客户自定义报警	输入		
M426	客户自定义报警	输入		
M427	客户自定义报警	输入		
M428	客户自定义报警	输入		
M429	客户自定义报警	输入	未使能,制动检测(M16)有效!请连接抱闸电	
M430-				
M439				
M440	GP170点到达状态	状态	GP170中的点到达后有效,J1-J6都到达,判断 关节,范围: 0.5度	
			GP171中的点到达后有效,J1-J6都到达,判断	
M441	GP171点到达状态	状态	关节,范围: 0.5度	
		41) -4 -	GP172中的点到达后有效,J1-J6都到达,判断	
M442	GP172 点到达状态	(大心)	关节,范围: 0.5度	
M443	GP173点到达状态	状态	GP173中的点到达后有效,J1-J6都到达,判断	
M444	GP174点到达状态	状态	关节,范围: 0.5度	
			GP175中的点到达后有效,J1-J6都到达,判断	
M445	GP175点到达状态	状态	关节,范围: 0.5度	
			GP176中的点到达后有效,J1-J6都到达,判断	
M446	GP176点到达状态	状念	关节,范围: 0.5度	
			GP177中的点到达后有效,J1-J6都到达,判断	
M447	GP177点到达状态	状念	关节,范围: 0.5度	
			GP178中的点到达后有效,J1-J6都到达,判断	
M448	GP178点到达状态	状心	关节,范围: 0.5度	
МДДЯ	GP179占到达状态	状态	GP179中的点到达后有效,J1-J6都到达,判断	
		.1/1/2/	关节,范围: 0.5度	
M450	GP96点到达状态	状态	GP96中的点到达后有效,J1-J6都到达,判断关	
			节,范围: 0.5度	
M451	GP97点到达状态	状态	GP97中的点到达后有效,J1-J6都到达,判断关 节,范围: 0.5度	

(b .r.a	名称		<u>ин</u> ст.		
3冊19	S100系统	CRX8系统	性质		
M452	GP98点到达状态		状态	GP98中的点到达后有效,J1-J6都到达,判断关 节,范围: 0.5度	
M453	GP99点到达状态		状态	GP99中的点到达后有效,J1-J6都到达,判断关 节,范围:0.5度	
M454			输入	该继电器有效 ,J7轴动作报警	
M455	J8轴	动作报警	输入	该继电器有效 ,J8轴动作报警	
M456	起	弧输出	输出		
M457	摆	弧输出	输出		
M458	言	速输出	输出		
M459					
M460	运行		输出		
M461	蜂鸣	鸟器输出	输出		
M462	员	弧输出			
M463					
M464	选择	姿态输出	输出	原拖动操作杆使用	
M465	选择	摇杆输出	输出	原拖动操作杆使用	
M466	选择输入		输出	无效XYZ 有效ABC(原拖动操作杆使用)	
M467					
M468					
M469					
M470		J13轴驱动报警	输入	1: J13轴驱动报警	
M471		J14轴驱动报警	输入	1: J14轴驱动报警	
M472		J15轴驱动报警	输入	1: J15轴驱动报警	
M473		J16轴驱动报警	输入	1: J16轴驱动报警	
M474		J13轴驱动准备好	输入	1: J13轴驱动准备完成	
M475		J14轴驱动准备好	输入	1: J14轴驱动准备完成	
M476		J15轴驱动准备好	输入	1: J15轴驱动准备完成	
M477		J16轴驱动准备好	输入	1: J16轴驱动准备完成	
M478		J13轴使能完成	输入	1: J13轴伺服使能完成	
M479		J14轴使能完成	输入	1: J14轴伺服使能完成	
M480		J15轴使能完成	输入	1: J15轴伺服使能完成	
M481		J16轴使能完成	输入	1: J16轴伺服使能完成	
M482		J13轴轴干涉	状态	1: J13轴进入干涉区;0: 干涉区外	
M483		J14轴轴干涉	状态	1: J14轴进入干涉区;0: 干涉区外	
M484		J15轴轴干涉	状态	1: J15轴进入干涉区;0: 干涉区外	
M485		J16轴轴干涉	状态	1: J16轴进入干涉区;0: 干涉区外	
M486		J13轴超差检测报警 开关	输入	1:禁止J13轴超差检测;0:允许超差检测	
M487		J14轴超差检测报警 开关	输入		
M488		J15轴超差检测报警 开关	输入	1:禁止J15轴超差检测;0:允许超差检测	
M489		J16轴超差检测报警 开关	输入	 1:禁止J16轴超差检测;0:允许超差检测	

M490	J13轴回零状态继电 器	状态	1: J13轴回零完成
M491	J14轴回零状态继电 器	状态	1: J14轴回零完成
M492	J15轴回零状态继电 器	状态	1: J15轴回零完成
M493	J16轴回零状态继电 器	状态	1: J16轴回零完成
M494		状态	
M495		状态	
M496		状态	
M497		状态	
M498		状态	
M499		状态	







成都卡诺普机器人技术股份有限公司 CHENGDU CRP ROBOT TECHNOLOGY CO.,LTD

抖音号

86) 028-84203568

🔀 crobotp@crprobot.com

www.crprobot.com

👤 四川成都市成华区华泰路40号